

Specifikace výrobku

Neutrální jednosložkový, sanitární, trvale elastický silikonový tmel, je certifikován podle ČSN EN ISO 11600 (zařazení do třídy F 20 LM).

Popis výrobku

SANAPREN je trvale elastický sanitární silikonový tmel, určený k vyplnění dilatačních spár stavebních konstrukcí. Obsahuje biocidní přípravek, který zabraňuje růstu plísní ve vlhkém prostředí. Má vynikající přilnavost k hladkým materiálům (keramika, sklo, přírodní kámen, ocel, hliník, smalt, lakované dřevo, Novodur). SANAPREN je součástí systému výrobků STACHEMA CZ určených k instalaci sanitárního vybavení (koupelny, kuchyně, toalety, prádelny).

Mezi nejdůležitější vlastnosti z vulkanizovaného tmelu patří

- tepelná odolnost v širokém rozmezí teplot
- odolnost vůči trvalému působení vody, UV záření, ozonu a povětrnosti
- chemická odolnost (čisticí, mycí a dezinfekční přípravky)

Základní parametry

Barva	dodává se v 5ti barevných odstínech podle vydaného vzorkovníku
Hustota	1240 kg/m ³
Konzistence	nestékavá pasta
Vulkanizační systém	neutrální, oximový
Provulkanizace 1/3/7 dnů	2,5/4,5/7,0 mm
Vulkanizace povrchové vrstvičky	15 - 30 min.
Tvrdość	15 - 30 °ShA
Modul 100	0,5 N/mm ²
Pevnost	1,2 N/mm ²
Tažnost	350 - 500 %
Hořlavost	těžce hořlavý, stupeň C1
Tepelná odolnost*	-50/+200°C (krátkodobě až 250 °C)

*Poznámka: Při teplotách nad +80 °C tmel ztrácí sanitární vlastnosti.

Příklady použití

SANAPREN je určen k pružnému lepení a tmelení zejména ve vlhkých prostředích, kde je největší nebezpečí růstu plísní jako jsou koupelny, prádelny, kuchyně, sprchové kouty apod. Používá se k těsnění dilatačních i běžných spár obkladů a dlažby u van, dřezů, stykových spár keramických obkladů v rozích, podlahách apod. SANAPREN lze využít při lepení umyvadel, bidetů a WC mís.

Příprava podkladu

Aby bylo dosaženo co největší adheze k podkladu, musí být stykové plochy čisté a suché. K odmaštění neporézních podkladů je možno použít technický benzin nebo nitroředidlo. Nedoporučuje se použití saponátových odmašťovacích přípravků. Nejlepším způsobem je stírání odmašťované plochy pomocí hadříku namočeného do odmašťovacího přípravku.

Způsob aplikace

SANAPREN se nanáší z kartuší o objemu 310 ml pomocí mechanických pistolí ve formě nestékavé pasty, na čistý odmaštěný podklad. Teplota při zpracování max. do + 30°C.

Balení

SANAPREN kartuše 310 ml.

Skladování

Skladovatelnost 24 měsíců při teplotách do + 30°C.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

(podrobněji viz Bezpečnostní list výrobku)

Výrobek patří mezi nebezpečné pro zdraví. Přítomné složky mají dráždivý účinek na pokožku a sliznici, při styku s kůží mohou způsobit její senzibilizaci. Nebezpečné je požití a vniknutí výrobku do očí. Při práci je třeba používat osobní ochranné pracovní pomůcky zabraňující přímému styku pokožky, zejména vhodný pracovní oděv, ochranné pracovní rukavice. Dle situace použijte ochranné brýle nebo obličejový štít. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před každou přestávkou a po skončení práce je třeba ruce a znečištěnou pokožku důkladně umýt vodou a následně ošetřit reparačním krémem. Výrobek je nehořlavý.

První pomoc

(podrobněji viz Bezpečnostní list výrobku)

Projeví-li se zdravotní potíže po manipulaci s výrobkem, vždy při zasažení očí a při požití a v případě pochybností nebo při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte bezpečnostní list nebo obal. Vždy je nutné zajistit postiženému duševní klid a zabránit prochlazení. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou; zásadně nepodávejte nic ústy (tekutiny). V případě zástavy dechu a srdeční činnosti zahajte resuscitaci. Informujte lékaře o poskytnuté první pomoci. **Při nadýchání:** není nebezpečný, dle situace přerušit práci, odvést postiženého na čerstvý vzduch. **Při styku s kůží:** odstranit zasažený oděv, tmel setřít z kůže např. kusem textilu, kůži omýt velkým množstvím vody s mýdlem. Po omytí ošetřit vhodným reparačním krémem. **Při zasažení očí:** Pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí, okamžitě vyplachovat proudem čisté vody min. 10 minut při rozevřených víčkách. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky. Vyhledejte vždy lékařské ošetření. **Při požití:** ihned vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,2-0,5 litru vlažné vody, nevyvolávat zvracení. V případě spontánního zvracení zabránit vdechnutí zvratků. Ve všech vážnějších případech léčbu postiženého konzultovat: Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93.

Upozornění

Pro další dokumenty jako Certifikát, Prohlášení o shodě, Bezpečnostní list, Podmínky pro skladování přísad apod. se obraťte na výrobce popř. dodavatele tohoto produktu, kterým je STACHEMA CZ s. r.o., Zibohlavy 1, Kolín, 28002 IČ: 46353747

STACHEMA CZ s. r.o. nepřebírá odpovědnost za případné škody způsobené neodborným používáním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plněného do obalů odběratele. V případě, že si nejste jisti vhodností výrobku pro účel použití nebo způsobem aplikace, obraťte se na dodavatele.

Datum revize: 8. 11. 2012

ISO 9001