

# LEAQUID 9

## čistidlo na hrany

Speciální směs rozpouštědel pro čištění a odmaštění nábytkových hran

### TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Viskozita (Brookfield, vřeteno 6, 30 ot/min)

do 100 mPas

### OBLAST POUŽITÍ:

Přípravek slouží k čištění plastových (ABS) nábytkových hran. Plní funkci odmašťovadla i odstaňovače zbytkového tavného lepidla naneseného na hraně. Nezanechává šmouhy.

Nenarušuje povrch hrany.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

Naneste štětcem či houpičkou, hadrem na místo znečištěné lepidlem. Ponechte působit a změkklé lepidlo odstraňte setřením hadříkem nebo kartáčem, případně plastovou škrabkou.

### UPOZORNĚNÍ:

**NEBEZPEČÍ.** Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. **POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ, PRVNÍ POMOC:** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte páry. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/ obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů. **PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):** Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. **PŘI POŽITÍ:** Okamžitě volejte lékaře. **NEVYVOLÁVEJTE** zvracení. **PŘI VDECHNUTÍ:** Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

Obsahuje: Obsahuje: uhlovodíky C6, isoalkany, < 5% n-hexanu, uhlovodíky C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, ethanol. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

### BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Výrobek dodáváme v plechových obalech: 250ml, 1L, 5L, 10l. Skladujte na suchém, zastíněném a dobře větratelném místě, chráněném před přímým slunečním světlem, při teplotách do +28 °C. Správně uskladněný výrobek má 24měsíční záruční dobu od data výroby.

Návod k použití přípravku je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na Váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky aplikace. Naše obchodně-technická služba Vám nabízí technickou pomoc při používání přípravku.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání lepidla.

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001.